






INSTRUKCJA OBSŁUGI TOYPEK ZPU





OPIS

Toaleta ZPU wyposażona jest w zbiornik na nieczystości o pojemności 250 l, umywalkę z polietylenu HDPE, 10-litrowy kanister z zaworem, pisuar oraz uchwyt na papier toaletowy, w którym można umieścić dwie standardowe rolki papieru.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

-  zbiornik na nieczystości o poj. 250 l
-  haczyk na okrycie wierzchnie
-  uchwyt na papier toaletowy
-  pisuar
-  umywalka z polietylenu HDPE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-  pojemnik na mydło lub płyn dezynfekujący
-  pojemnik na ręczniki papierowe typu ZZ
-  pojemnik na papier toaletowy w dużej rolce
-  lustro



EKSPLOATACJA

Przez otwór sedesowy należy wlać ok. 20 litrów wody i dodać ok. 300 ml preparatu **Aqua Kem Blue** firmy Thetford.

Należy regularnie sprawdzać, czy w zbiorniku toalety znajduje się wystarczająca ilość cieczy. Jej poziom powinien zawsze przewyższać poziom fekaliiów (należy ew. dolać wody).

Przygotowanie umywalki do użytkowania polega na napełnieniu kanistra czystą wodą (max. 10 l).

Jeśli toaleta jest opcjonalnie wyposażona w dozownik mydła lub płynu dezynfekującego, należy wlać odpowiedni płyn.

OPRÓŻNIANIE

Opróżnianie zbiornika odbywa się poprzez wypompowanie nieczystości przez otwór sedesowy zbiornika (za pomocą wozu asenizacyjnego/szambiaraki).



CZYSZCZENIE

Toaleta nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.

Toaletę i wnętrze zbiornika należy czyścić przy użyciu bieżącej wody oraz odpowiednich środków czystości.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOYPEK ZPU

NASZE WSKAZÓWKI



Toaletę należy ustawić na twardym, równym podłożu i najlepiej w zacienionym miejscu.



Po nalaniu wody i preparatu do zbiornika, toaleta jest gotowa do użytkowania.



Preparat **Aqua Kem Blue** niweluje nieprzyjemny zapach w toalecie i wspomaga rozkład nieczystości, co ułatwia opróżnianie toalety.



Jeśli toaleta jest dostarczana przez firmę kurierską pod jej podstawą dokręcone są drewniane listwy, które ułatwiają przeładunek toalety wózkami paletowym podczas transportu.

Po dostarczeniu toalety do miejsca jej ustawienia należy toaletę położyć delikatnie na tylnej ścianie i odkręcić listwy.



Jeśli podczas transportu toalety zasuwka z sygnalizatorem „wolne–zajęte” przesunie się tak, że drzwi toalety będą zamknięte, należy drzwi docisnąć i palcem przesunąć zasuwkę lewo tak, aby był widoczny zielony kolor sygnalizatora (toaleta otwarta).

KONTAKT



TOYKA POLAND SP. Z O.O.
ul. Przyokopowa 5
01-208 Warszawa



(46) 85 890 85
(22) 632 92 62



toyka@toyka.pl
produkcja@toyka.pl